

foxydry®

vivo

Aktives Bügeltisch Systeme



Gebrauchsanleitung

Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sehr geehrter Kunde,

Wir freuen uns, dass Sie das Bügeltisch System Foxydry erworben haben. Durch die richtige Montage, Verwendung und Wartung liefert das Bügelsystem lange Zeit hervorragende Bügelergebnisse. Diese Anweisungen sind dem Gerät beizufügen, wenn es von einer anderen Person benutzt wird, die mit der Bedienung nicht vertraut ist, oder wenn das Eigentum auf eine andere Person übertragen wird. Der Hersteller, Importeur und der Händler übernehmen keine Haftung für den Fall, dass die Informationen in dieser Anleitung nicht streng befolgt wurden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist darf es nur vom Hersteller autorisierten Servicestellen ausgetauscht werden um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Das Gerät darf nur von Personen (einschließlich Kindern ab 8 Jahren) verwendet werden, die keine physischen, sensorischen oder geistigen Behinderungen haben, und nur von unerfahrenen oder mit dem Produkt vertrauten Personen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person überwacht werden. Personen, die keine vorherige Anleitung hinsichtlich des Gebrauchs des Geräts erhalten haben, dürfen es nicht verwenden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Instandhaltung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

HINWEISE

- Das Gerät darf nur auf einer ebenen und stabilen Fläche betrieben werden.
- Halten Sie das Gerät beim Anschließen oder Abkühlen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Bei offensichtlichen Stürzen oder Beschädigungen das Gerät nicht benutzen. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein autorisiertes Servicecenter, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Brett durch das Verriegelungsbein gut blockiert ist.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Bügelbrett nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- **WARNUNG:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

WICHTIGE HINWEISE

- **WARNUNG!** Wenn weder die Saug- noch die Blasfunktion aktiv ist, verwenden Sie das Bügeleisen im Trockenbügelmodus (ohne Dampf), um Kondensation im Inneren der Platte zu vermeiden.
- Diese Geräte entsprechen den Bestimmungen der europäischen Richtlinien „Elektromagnetische Verträglichkeit“ und „Sicherheit elektrischer Geräte“. Am Kennschild des Gerätes ist das CE-Zeichen angebracht.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von Personal durchgeführt werden, das vom Hersteller dazu autorisiert wurde. Geräte, die von nicht autorisiertem Personal repariert wurden, stellen eine Gefahr für den Bediener dar und führen zu einem Verfall der Garantie.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Entwürfen und an der Ausstattung des Gerätes durchzuführen.

SICHERHEIT

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.
- Das Gerät niemals in Betrieb nehmen, wenn das Stromkabel beschädigt ist oder man das Vorhandensein von nicht sichtbaren Schäden vermutet (zum Beispiel nach einem Herabfallen).
- Schließen Sie das Gerät nur dann an das Stromnetz an, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Netzspannung dem am Kennschild des Gerätes angeführten Wert entspricht.
- Der Stromstecker muss mit einem Schutzschalter von 16A und einer korrekten Erdung versehen sein.
- Nur Bügelsysteme die eine geringere Leistung als die an der Zusätzlichen elektrischen Steckdose angegebene Leistung haben dürfen an die Steckdose angeschlossen werden.
- Der Anschluss des Dampfbügel systems an das Elektronetz darf nicht über Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel erfolgen, da sie nicht die nötige Sicherheit gewähren (z.B. überhitzungsgefahr).
- Sollte das Gerät in Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs, einer nicht ordnungsgemäß durchgeführten Reparatur oder Wartung Schäden aufweisen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung für allfällige Sach- oder Personenschäden ab.
- Das Gerät keinen Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit oder Hitze aussetzen.
- Zum Reinigen des Gerätes ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör oder Ersatzteile.
- Bügeln Sie nicht ohne Bügeltuch. Die Bügelfläche erreicht hohe Temperaturen, vermeiden Sie daher, diese zu berühren. Die Hitze könnte Verbrühungen verursachen.
- Nach dem Gebrauch das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern verwahren.
- Nicht am Kabel ziehen, das Kabel nicht zum Aufnehmen des Gerätes verwenden, das Kabel nicht in der Türe einklemmen. Vermeiden Sie den Kontakt des Kabels mit scharfen Kanten oder Ecken. Von heißen Flächen fernhalten.
- Die unter Strom stehenden Teile (Schalter, Stecker, elektronische Bauteile, etc.) dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen.
- Vor jeglicher Wartungs- oder Reinigungstätigkeit sowie nach dem Gebrauch das Stromkabel aus der Dose ziehen. Die Dampfheit abkühlen lassen.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet stehen lassen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, auch wenn Sie sich nur für wenige Minuten vom Arbeitsplatz entfernen müssen.
- Während der Verwendung wird empfohlen, das Gerät nicht zu kippen oder zu neigen.

HINWEISE

- Keinerlei Gegenstände in die verschiedenen Öffnungen stecken und das Gerät keinesfalls verwenden, sollte irgendeine der Öffnungen verstopft sein.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen oder mit bloßen Füßen verwenden.
- Das Gerät nicht in der Nähe von entzündlichen oder explosiven Substanzen verwenden.

Entsorgung von Altgeräten.

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Eine ordnungsgemäße Entsorgung des Altgeräts trägt dazu bei, Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu vermeiden.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des Altgeräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.



ANWENDUNGEN

Dieses Handbuch kann nicht jede mögliche Verwendung berücksichtigen.

Für weitere Informationen oder bei Auftreten von allfälligen Problemen, die in dieser Anleitung nicht behandelt oder vertieft wurden, wenden Sie sich an Ihr nächstes Kundenservicecenter.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Entsorgen Sie sämtliche Plastiktüten, da diese zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden können!

HINWEIS: Bewahren Sie die Verpackung für einen eventuellen späteren Transport auf (z. B. Umzüge, Reparaturen usw.)

Achtung: Die Fotos und / oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Gerät und das Zubehör können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Sicherheitsinformationen im Digitalformat: www.plastecs.it/warning

Cometa Srl
Via G. Schiratti, 49
31053 Pieve di Soligo, TV
P.iva: 03845300262
+39 0438 971412
info@foxydry.com