

foxydry®

vivo

TABLE À REPASSER



MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les instructions. Conservez ce mode d'emploi pour un usage futur.

Toutes nos félicitations!

En achetant cet appareil, vous êtes assuré d'un produit de haute qualité fabriqué avec le plus grand soin. Avec un entretien approprié, l'appareil fournira d'excellents résultats pendant longtemps. Avant la première utilisation, lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel et conservez-les pour référence future. Ces instructions doivent accompagner l'appareil lorsqu'il est utilisé par une autre personne qui n'est pas familiarisée avec son fonctionnement ou lorsque la propriété est transférée à une autre personne. Le fabricant, l'importateur et le distributeur n'assument aucune responsabilité dans le cas où les informations contenues dans ce manuel n'ont pas été strictement suivies.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

RITÉ IMPORTANTES

- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.

Remarques Importantes

- **Avertissement!** Si ni la fonction d'aspiration ni la fonction de soufflage ne sont actives, utilisez le fer en mode repassage à sec (sans vapeur) pour éviter la condensation à l'intérieur de l'appareil.
- Ces appareils sont conformes aux conditions des directives européennes "compatibilité électromagnétique" et 2006/95/CEE "Sécurité des produits électriques". La marque CE est présente sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
- Les réparations doivent exclusivement être effectuées par du personnel autorisé par la société constructrice. Les appareils réparés par du personnel non autorisé représentent un danger pour l'utilisateur et annulent la garantie.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications de conception et d'amélioration de l'appareil sans préavis.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un emploi domestique.
- Ne jamais allumer l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'on soupçonne la présence de dommages non visibles à l'oeil nu (par exemple si l'appareil est tombé).
- Ne brancher l'appareil qu'après avoir vérifié la compatibilité du voltage du réseau électrique avec celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La prise de courant doit être équipée d'un interrupteur automatique à 16A et d'une mise à la terre correcte.
- La prise d'alimentation auxiliaire doit être utilisée avec des centrales de repassage avec une absorption max indiquée sur la prise même.
- Le raccordement du système de repassage à vapeur au réseau électrique ne doit pas se faire à l'aide de prises multiples ni de rallonges, car elles n'assurent pas la sécurité nécessaire (risque de surchauffe, par exemple).
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques, à l'humidité ou aux sources de chaleur. Utiliser uniquement en intérieur.

IMPORTANT: À CONSERVER

CONSIGNES DE SÉCU

IMPORTANT: À CONSERVER

- Le producteur, l'importateur et le distributeur n'assument aucune responsabilité pour dommages matériels ou dommages corporels, dans le cas où cet appareil est endommagé du fait d'une utilisation ou d'un montage impropres; des réparations non autorisées ont été effectuées ou des pièces de rechange non autorisées utilisées; ou parce que les instructions de maintenance et d'entretien figurant dans ce manuel ne sont pas suivies de manière adéquate.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.
- Utilisez exclusivement les accessoires et pièces détachées recommandées par le fabricant.
- Ne pas repasser sans la housse de protection, la surface de la planche réchauffée atteint des températures élevées, donc veillez à ne pas y toucher. La chaleur peut provoquer des brûlures.
- Après l'emploi, rangez l'appareil dans un lieu sûr et sec (ne le mettez pas à l'extérieur) et hors de la portée des enfants.
- Ne tirez pas le cordon, ne l'utilisez pas pour saisir l'appareil, n'écrasez pas le cordon en fermant la porte. Évitez que le cordon touche des arêtes ou angles tranchants. Ne le laissez pas à proximité de surfaces chaudes.
- Les pièces sous tension (interrupteur, fiche, composants électroniques etc.) ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Avant toute opération d'entretien, de nettoyage ainsi qu'après l'emploi, débranchez l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Détachez la fiche si vous devez vous absenter ne serait-ce que pendant quelques minutes.
- Durant l'emploi, nous vous recommandons de ne pas renverser ni incliner l'appareil.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures et n'utilisez pas l'appareil lorsque des ouvertures sont obstruées.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil près de substances inflammables et/ou explosives.

RITÉ IMPORTANTES

ÉLIMINATION DES APPAREILLAGES OBSOLÈTES



1. Quand figure sur un produit le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix, cela indique que le produit est assujéti à la Directive européenne 2002/96/EC.
2. Tous les appareils et composants électriques et électroniques doivent être éliminés auprès de déchetteries spécifiques indiquées par les pouvoirs publics nationaux ou par les autorités locales.
3. La bonne élimination des appareils obsolètes contribue à prévenir les conséquences dommageables pour la santé des personnes et pour l'environnement.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination des appareils obsolètes, veuillez contacter votre mairie, le service d'élimination des ordures ou encore le magasin où le produit a été acheté.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

AVERTISSEMENT

Ce manuel ne peut prévoir aucune utilisation éventuelle de l'appareil. Pour plus d'informations ou de problèmes, contactez le fabricant ou un de ses centres de service.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.

Retirez tous les emballages et les sacs en plastique et gardez-les hors de portée des enfants.

Note: conservez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil à l'avenir.

Tous les photographies, dessins, images présentés dans ce manuel sont à titre d'illustration seulement. L'appareil et les accessoires peuvent varier à la discrétion du producteur.

Informations de sécurité est disponible sur ce site: www.emmepi.tv/warning

IMPORTANT: À CONSERVER

Cometa Srl
Via G. Schiratti, 49
31053 Pieve di Soligo, TV
P.iva: 03845300262
+39 0438 971412
info@foxydry.com