

foxydry®

# vivo full steam

CENTRE DE REPASSAGE  
SOUFFLANT ET ASPIRANT



## NOTICE D'UTILISATION

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire le présent manuel d'instructions et le conserver pour d'éventuelles consultations futures.

# IMPORTANT: LIRE

*Félicitations! Avec l'achat de ce centre de repassage vous avez acquis un produit haut de gamme réalisé avec le plus grand soin. Le centre de repassage, convenablement entretenu, fournira d'excellents résultats pour une longue période. Avant la première mise en service, nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi, et surtout de respecter strictement les consignes de sécurité.*

## IMPORTANT: À CONSERVER

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- L'utilisateur ne doit pas laisser le fer sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation.

# AVANT UTILISATION

- Le câble d'alimentation doit être retiré de la prise de courant avant de remplir votre réservoir d'eau.
- L'orifice de remplissage ne doit pas être ouvert en cours d'utilisation.
- L'appareil doit être utilisé et reposé sur une surface stable.
- Avant de placer le fer sur son support, assurez-vous que la surface sur laquelle il est placé est stable.
- En cas de chute ou de dommages apparents, n'utilisez pas l'appareil.
- Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou lorsqu'il refroidit.

## REMARQUES IMPORTANTES

- Ces appareils sont conformes aux conditions des directives européennes "compatibilité électromagnétique" et "Sécurité des produits électriques". La marque CE est présente sur la plaque signalétique apposée sur l'appareil.
- Les réparations doivent exclusivement être effectuées par du personnel autorisé par la société constructrice. Les appareils réparés par du personnel non autorisé représentent un danger pour l'utilisateur et annulent la garantie.
- Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications de conception et d'amélioration de l'appareil sans préavis.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un emploi domestique.
- Ne brancher l'appareil qu'après avoir vérifié la compatibilité du voltage du réseau électrique avec celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La prise de courant doit être équipée d'un interrupteur automatique à 16A et d'une mise à la terre correcte.
- La connexion du système de répétition à la voûte de l'électricité ne doit pas se faire à l'aide de prises multiples ni de rallonges, car elles n'ont pas besoin de la sécurité nécessaire (risque de surchauffe, par exemple).
- Avant d'utiliser les accessoires vapeur assurez-vous qu'ils sont solidement reliés entre eux. Aucas où ils ne seraient bien fixés, la vapeur qui sort des jonctions

# IMPORTANT: LIRE

pourrait causer des brûlures. Prêter beaucoup d'attention.

- Le producteur, l'importateur et le distributeur n'assument aucune responsabilité pour dommages matériels ou dommages corporels, dans le cas où cet appareil est endommagé du fait d'une utilisation ou d'un montage impropres; des réparations non autorisées ont été effectuées ou des pièces de rechange non autorisées utilisées; ou parce que les instructions de maintenance et d'entretien figurant dans ce manuel ne sont pas suivies de manière adéquate.
- N'exposez pas l'appareil aux agents atmosphériques, à l'humidité ou aux sources de chaleur. Utiliser uniquement en intérieur.
- Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon sec ou légèrement humide.
- Utilisez exclusivement les accessoires et pièces détachées recommandées par le fabricant.
- La vapeur sort de l'appareil à des températures très élevées. L'appareil et les accessoires peuvent brûler. Éviter de les toucher. Le symbole de vapeur  CAUTION HOT STEAM indique: Attention danger de brûlures!
- Ne pas repasser sans la housse de protection, le surface de la planche réchauffée atteint des températures élevées, donc veillez à ne pas y toucher. La chaleur peut provoquer des brûlures.
- Après l'emploi, rangez l'appareil dans un lieu sûr et sec (ne le mettez pas à l'extérieur) et hors de la portée des enfants.
- Ne tirez pas le cordon, ne l'utilisez pas pour saisir l'appareil, n'écrasez pas le cordon en fermant la porte. Évitez que le cordon touche des arêtes ou angles tranchants. Ne le laissez pas à proximité de surfaces chaudes.
- Les pièces sous tension (interrupteur, fiche, composants électroniques etc.) ne doivent pas entrer en contact avec l'eau.
- Avant toute opération d'entretien, de nettoyage ainsi qu'après l'emploi, débranchez l'appareil. Laissez l'unité vapeur refroidir.
- Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance. Détachez la fiche si vous devez vous absenter ne serait-ce que pendant quelques minutes.
- Dévissez le bouchon (20) de sécurité uniquement lorsque l'appareil est éteint, sans pression et refroidi.
- Pour le remplissage de la chaudière utiliser uniquement de l'eau sans l'adjonction d'additifs, parfums et substances chimiques de tout genre.
- Durant l'emploi, nous vous recommandons de ne pas renverser ni incliner l'appareil.
- Ne pas diriger le jet de vapeur vers des personnes, animaux et plantes.
- Ne pas diriger le jet de vapeur sur des électroménagers ou des appareils électriques en général.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures et n'utilisez pas l'appareil lorsque des ouvertures sont obstruées.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil près de substances inflammables et/ou explosives.

# AVANT UTILISATION

## ÉLIMINATION DES APPAREILLAGES OBSOLÈTES



1. Quand figure sur un produit le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix, cela indique que le produit est assujéti à la Directive européenne 2002/96/EC.
2. Tous les appareils et composants électriques et électroniques doivent être éliminés auprès de déchetteries spécifiques indiquées par les pouvoirs publics nationaux ou par les autorités locales.
3. La bonne élimination des appareils obsolètes contribue à prévenir les conséquences dommageables pour la santé des personnes et pour l'environnement.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination des appareils obsolètes, veuillez contacter votre mairie, le service d'élimination des ordures ou encore le magasin où le produit a été acheté.



Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## AVERTISSEMENT

Ce manuel ne peut prévoir aucune utilisation éventuelle de l'appareil. Pour plus d'informations ou de problèmes, contactez le fabricant ou un de ses centres de service.

**Veillez conserver ce manuel d'utilisation pour consultation ultérieure.**

**Retirez tous les emballages et les sacs en plastique et gardez-les hors de portée des enfants.**

Note: conservez l'emballage d'origine pour transporter l'appareil à l'avenir.

Tous les photographies, dessins, images présentés dans ce manuel sont à titre d'illustration seulement. L'appareil et les accessoires peuvent varier à la discrétion du producteur.

Informations de sécurité est disponible sur ce site: [www.emmepi.tv/warning](http://www.emmepi.tv/warning)

Cometa Srl  
Via G. Schiratti, 49  
31053 Pieve di Soligo, TV  
P.iva: 03845300262  
+39 0438 971412  
info@foxydry.com